

腕時計のお手入れ

ルーツ・フュージョンの腕時計は適切なお手入れを行うことにより、何年間も正確な機能を刻んでくれます。この説明書をよくお読みになって、どうぞ末永くご愛用ください。

- 皮革バンドの場合、バンドは水に浸けないでレザー用ワックスなどで定期的にお手入れをしてください。
- 時計が水の中にある時や濡れている時の時計の調節はしないでください。
- バッテリーの寿命は通常2～3年です。バッテリーは約2年をめぐりに、ルーツ腕時計サービスセンターか信頼できる時計店で交換する方が良いでしょう。
- バッテリーを交換したりフタ開けたりした後は必ずパッキンを交換しリュースとクリスタル表蓋もチェックしてもらってください。そして圧力をかけてフタを閉じてもらいテストしてもらいます。こうすると防水機能を保つことができます。
- 時計裏面の取り外しは時計サービスセンターか時計店でしてもらいましょう。
- 時計の中に水が入った時は時計サービスセンター又は時計店で見てもらってください。
- 何らかの形で新しいバンドを購入ご希望のお客様はお近くのルーツタイムを扱っているお店または1-800-COSMODA 内線300、又はEメール：service@cosmoda.com までお問い合わせください。